


SONOFF®

PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY WiFi+RF

Model: Sonoff T1 EU




Parametry:
 Napięcie: 90V~250V AC
 Max. napięcie: 2A/250V/gang
 Standard bezp.: WiFi 2.4GHz & 433MHz RF
 Materiał: ABS V0+Szkłany panel

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Lista wymagań przed pierwszym użyciem

- * Twój telefon lub tablet ma połączenie z WiFi 2.4G
- * Posiadasz hasło do WiFi
- * Twój telefon lub tablet ma dostęp do Google Play lub App Store
- * Twój router jest MAC-open



INSTRUKCJA

- 1 Pobierz aplikację EWelink.



- 2 Stwórz konto EWelink.
- 3 Zaloguj się.




Uwaga!
 Instalacja musi zostać wykonana przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

4 Włącz

Podłączone urządzenia są włączane za pomocą kabla.



4.1 Instrukcja podłączania świateł.



4.2 Steruj urządzeniem poniżej 500W.



- 5 Odłącz zasilanie. Otwórz panel śrubokrętem. Podłącz kable, zamontuj i włącz urządzenie.



- 6 Przytrzymaj jeden z przycisków przez 7s, aż LED WiFi rozpocznie migać 3 razy.

- 7 Kliknij **+** w aplikacji EWelink.

- 8 Wybierz pierwszą opcję dla Androida



- 8 Dla iOS wybierz „Touch”



- 9 Wprowadź WiFi SSID oraz hasło.
- 10 Nazwij swoje urządzenie.
- 11 Jeśli LED WiFi jest włączony. Urządzenie jest online.

*Sonoff T1 EU wspiera sterowanie za pomocą RF 433MHz. Każdy gang może połączyć się z jednym przyciskiem RF. Ta funkcja pozwala włączyć/wyłączyć światła wewnątrz, bez potrzeby WiFi.

Parowanie: Przytrzymaj przycisk aż usłyszysz dźwięk. Naciśnij przycisk na RF. Jeśli usłyszysz dźwięk - parowanie się udało.
Czyszczenie: Przytrzymaj przycisk aż usłyszysz dwa dźwięki i naciśnij dowolny przycisk na RF. Usłyszysz dźwięk po zakończeniu.

Problem: Moje urządzenie w aplikacji jest „Offline”.

Rozwiązanie: Nowe dodane urządzenie potrzebuje 1-2 minut by połączyć się z Wi-Fi i internetem. Jeśli przez długi czas jest online, sprawdź jak się świeci LED. Jeśli miga na niebiesko co sekundę, oznacza to problem z połączeniem z WiFi:

- 1) Być może podałeś złe hasło
- 2) T1 jest zbyt oddalony od routera, co powoduje słaby sygnał.

Jeśli LED miga dwa razy na sekundę, oznacza to udane połączenie z WiFi, lecz nie może się połączyć z serwerem. Sprawdź swoje połączenie internetowe.



Zeskanuj by pobrać aplikację EWelink



Zeskanuj by przeczytać szczegółową instrukcję