




PETONEER




Petoneer Nutri Vision Inteligentny podajnik karmy z kamerą

Instrukcja Obsługi

Model: FDW020

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem
i o zachowanie jej na przyszłość.



(1) Zbiornik może być wyjmowany w celu czyszczenia




Zawartość zestawu



Miska




5V 2A
Zasilanie




Kabel Micro
USB (1.2M)

(2) Miska może być wyjmowana w celu czyszczenia.




(1) Włączenie urządzenia

Wymij urządzenie i podłącz kabel Micro USB do zasilania na spodzie urządzenia, następnie podłącz wtyczkę do zasilania w ścianie.




(2) Montaż miski

Wsuń miskę pod spód.



(3) Otwarcie pokrywy


Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę.



(4) Wypełnij zbiornik pokarmem




(5) Zamknij pokrywę




(6) Ręczne karmienie

Naciśnij przycisk ręcznego karmienia, aby natychmiast wydać pokarm (domyślnie urządzenie wydaje jedną porcję. Można ustawić inną ilość w aplikacji).



(7) Połącz urządzenie z telefonem i zaplanuj karmienie

Pobierz aplikację Petoneer i połącz swoje urządzenie z WiFi aby zaplanować harmonogram karmienia.



(8) Kliknij przycisk VIDEO aby przejść na widok kamery. Przycisk FEED wydaje karmę.

1. Zeskanuj kod QR po prawej i pobierz aplikację Petoneer dostępną na App Store oraz Google Play. Naciśnij „Sign Up”, aby stworzyć konto Petoneer.



2. Włącz i upewnij się czy dioda LED WiFi szybko miga, co oznacza że urządzenie jest gotowe połączyć się z WiFi. Otwórz aplikację Petoneer i naciśnij „+” aby rozpocząć konfigurację.

Uwaga: 1. Urządzenie nie obsługuje 5GHz WiFi, sieć powinna być 2.4G.

2. Jeśli dioda nie miga szybko po włączeniu urządzenia, przytrzymaj przycisk ręcznego karmienia.

Stan LED		Parametry
Wyłączone	Więcej niż 20% karmy w zbiorniku	Model: FDW020 Wejście zasilania: 5V 2A Pojemność: 3.7L (1.5 kg) Wymiary: 230x246x352mm Łączność: WiFi (2.4 GHz) Rozdzielczość: 720p Zasięg: 30m Waga netto: 2.2kg Gwarancja: 1 rok
Szybko migająca na czerwono dioda	Mniej niż 20% karmy w zbiorniku	
Stałe czerwone światło	Brak pokarmu	

Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

Adres: 4,5,6/F, Budynek Nr. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Chiny

Ostrzeżenia

1. Urządzenie jest do użytku wewnętrznego.
2. Nie należy wrzucać niczego innego niż suchego jedzenia do zbiornika. W innym przypadku, może powstać problem w działaniu urządzenia lub porcje mogą być źle wydawane.
3. Aby urządzenie nie było przesuwane przez zwierzaki, należy go ulokować w kącie lub pod ścianą.
4. Zabezpieczaj i chowaj kabel, aby nie był ciągnięty lub gryziony przez zwierzaka.
5. Nie należy rozkręcać oraz modyfikować urządzenia na własną rękę.
6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suchego jedzenia.
7. Urządzenie przeznaczone jest dla kotów oraz małych i średnich psów.
8. Gęstość oraz kształt pokarmu może powodować błędy w obliczaniu pojemności zbiornika oraz wyznaczania porcji.
9. Po każdym napełnieniu pojemnika, dwie pierwsze porcje mogą być wydane niedokładnie. Zalecamy te pierwsze porcje wyznaczyć ręcznie (za pomocą przycisku ręcznego karmienia).

Zapoznaj się z instrukcją obsługi

Podczas używania urządzeń elektrycznych, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności:

1. Nie dotykaj gorących powierzchni - używaj uchwytów.
2. Aby uniknąć porażek elektrycznych, nie zanurzaj kabla i wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
3. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Odłącz od zasilania, gdy urządzenie nie jest używane lub ma być czyszczone. Pozwól urządzeniu ochłodzić, zanim będziesz wymontowywać lub montować części i przed czyszczeniem.
5. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony kabel lub wtyczka. Jeśli pojawiły się uszkodzenia lub problemy w działaniu, należy przekazać urządzenie do serwisu.
6. Nie zaleca się montować żadnych akcesoriów na urządzeniu.
7. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
8. Kabel nie powinien zwiisać ze stołu ani nie powinien dotykać gorących powierzchni.
9. Nie należy kłaść urządzenia w pobliżu pieców gazowych lub elektrycznych.
10. Zawsze najpierw podłączaj kabel do urządzenia, dopiero później do gniazdka w ścianie.
11. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż do tego przeznaczonych.
12. UWAGA: nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane.
13. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi i psychicznymi oraz z brakiem wiedzy na temat obsługi urządzeń elektrycznych, chyba że uzyskają wcześniej pomoc oraz instrukcje od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
14. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem - muszą z niego korzystać pod nadzorem.
15. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub dystrybutora.
16. Należy położyć urządzenie na jego stojaku, gdy nie jest używane.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

FCC ID: REY-FDW020

