

P E T K I T

**EVERTRAVEL**  
PLECAK NA KOTA  
*INSTRUKCJA OBSŁUGI*

## **Uwagi**

Dziękujemy za zakup PETKIT Breezy. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu.

Użycie produktu równa się z potwierdzeniem, że użytkownik zapoznał się z instrukcją.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu.


## **Bezpieczeństwo**

- \* Należy przygotować i używać produktu zgodnie z instrukcją.
- \* Produkt zawiera komponenty elektroniczne. Nie należy ich wystawiać deszcz.
- \* Wyłącz oświetlenie w produkcie, jeśli powoduje stres lub dyskomfort u pupila.
- \* Należy być ostrożnym, jeśli urządzenie jest używane przez zwierzaka z mokrym futrem.
- \* Dzieci powinny używać produktu tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- \* Produkt może być naprawiany tylko przez serwis.
- \* Skontaktuj się z serwisem, jeśli produkt sprawia problemy lub posiada uszkodzenia.

## Funkcje produktu

### **Wentylacja**


Produkt posiada wbudowany wentylator, który można dostosować ręcznie lub może działać automatycznie.



*Moduł sterowania*


### **Efekt Coandy**

Dzięki konstrukcji produktu powietrze obiega pupila w wygodny i orzeźwiający sposób.




### **Oświetlenie**

Produkt posiada wbudowane oświetlenie, dzięki czemu cały czas można obserwować pupila.




### **Noszenie**

Produkt ma ergonomiczną konstrukcję, dzięki czemu wygodnie można nieść pupila, a opaski w formie S zapewniają mniejszy nacisk na ramiona.




## Budowa urządzenia




Z zewnątrz



Wewnątrz




**Bok**



**Wymowalna podkładka**

## Montaż




Rys. 1 (wewnątrz)




Rys. 2 (wewnątrz)

1. Kabel połączony z wentylatorem można włożyć do kieszeni wewnętrznej. Można tam podłączyć kabel do źródła zasilania w telefonie (tak jak pokazano na rys. 1 i 2).




2. Połóż podkładkę na spód plecaka. Pamiętaj o dopasowaniu rzepy do siebie.

## Obsługa




1. Podłącz przenośne źródło zasilania (nie zawarte w zestawie) aby zasilić lampę oraz wentylator w plecaku.




2. Otwórz tylną część i włóż pupila do plecaka. Tylny element można zatrzymać na kilku pozycjach i najdalej go można otworzyć na 90°.






3. Suwak: produkt korzysta ze specjalnego suwaka. Dociągnij suwaki do siebie i połóż uchwyty płasko aby zablokować je (tak jak to pokazano na rysunku). Dzięki temu, pupil nie może otworzyć pokrywy od wewnątrz swoimi łapami.



4. Dopasuj pasy na ramiona do wygodnej pozycji.

## Instrukcja panelu sterowania



1. Po włączeniu, produkt będzie domyślnie działał w trybie AUTO. Wentylator dopasuje prędkość działania w zależności od panującej temperatury. Możesz również ręcznie przełączać prędkość naciskając przycisk.
2. Naciśnij przycisk dwukrotnie aby wł./wył. lampę.

Przewidywany czas pracy w zależności od zasilania (poniższe dane zostały pobrane w laboratorium PETKIT i mogą się różnić od rzeczywistych oraz w zależności od używanego zasilania)

Pojemność zasilania	Przewidywany czas pracy (druga prędkość używana jako przykład)
5000mAh	ok. 20 godzin
10 000mAh	ok. 40 godzin

### Konserwacja oraz czyszczenie

- Jeśli musisz wyczyścić tylną część plecaka, możesz wyjąć podstawkę. Użyj wilgotnej ściereki z detergentem i następnie wysusz. Nie należy jednak wyciskać plecaka ani zostawiać go na słońcu.
- Nie należy używać detergentów zawierających wybielacz lub środki fluorescencyjne, aby nie zniszczyć koloru produktu.
- Nie należy nadmiernie używać detergentów do usuwania zabrudzeń z produktu.
- Kolor produktu może się zmieniać z powodu wody i tarcia.
- Nie należy przechowywać produktu na słońcu.
- Nie należy dotykać produktu ostrymi obiektami ani narzędziami, aby nie uszkodzić obudowy.

### Parametry

<i>Nazwa produktu</i>	PETKIT EVERTRAVEL
<i>Model</i>	P7701
<i>Wymiary całkowite (mm)</i>	330x300x450
<i>Zastosowanie</i>	Kot (do 8kg)
<i>Waga</i>	1.4kg
<i>Napięcie znamionowe</i>	5VDC
<i>Moc znamionowa</i>	2.5W/500mA

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>