

netatmo
BY
STARCK®

3

Pierwsza instalacja termostatu





Filmik instruktażowy dostępny pod
adresem:

<http://netatmo.com/video3>


Ostrzeżenie

Ostrzeżenie!


- Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zaznajomić się z niniejszą instrukcją.
- Termostat Netatmo należy instalować zgodnie ze stosownymi normami.
- Przed obsługą należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone.




Zestaw




Termostat



Przenośna podstawa




Przełącznik




Adapter do kotła




Listwa montażowa



Kolorowe naklejki



(Listwa maskująca)*



(Adapter sieciowy)*



(Taśma)*



(Osłona)*



3 baterie AAA



**4 śruby
4 kołki rozporowe**



1 kabel USB

** nie stanowi części zestawu w tym modelu*


Identyfikacja

Otworzyć drzwiczki kotła z wykorzystaniem instrukcji (o ile jest to niezbędne).


Przełącznik będzie sterował kotłem po podłączeniu go do stosownych zacisków.

Należy znaleźć zaciski termostatu w kotle, oznaczone, jako LS-LR, TA lub COM-NO. Można je zidentyfikować po boczniku znajdującym się pomiędzy dwoma zaciskami termostatu.

W razie potrzeby należy zdemontować bocznik



Podłączyć czarny i szary przewód **adaptera do kotła** w miejsce bocznika.



Zacisk termostatu
Zwykle czarne lub szare przewody

Zasilanie elektryczne

Przełącznik pozyskuje z kotła zasilanie o mocy 220V.


Zaciski zasilania kotła są oznaczone, jako L/N lub P/N.

- Jeżeli kocioł posiada dostępne zaciski zasilania, należy podłączyć do nich przewód niebieski i brązowy adaptera do kotła.

- W innym przypadku należy podłączyć niebieski i brązowy przewód adaptera do kotła do zacisków zasilania, z których kocioł pobiera zasilanie. Przewody kotła muszą pozostać podłączone.

Na naszym forum znajdziecie Państwo pomoc w zakresie identyfikacji prawidłowych zacisków:
forum.netatmo.com


W przypadku wątpliwości prosimy o przesłanie zdjęcia na adres photo@netatmo.com, dzięki czemu nasze wsparcie techniczne pomoże Państwu zidentyfikować prawidłowe przewody.




Zaciski zasilania 220V
Zwykle niebieskie i brązowe przewody

Montaż przekaźnika


Adapter od kotła powinien zostać ustawiony możliwie najdalej od metalowych przedmiotów (okablowania, rur, sieci elektrycznej...).



Adapter do kotła może zostać zamontowany na ścianie za pomocą taśmy dwustronnej lub dostarczonych śrub.




lub




Testowanie przekaźnika


- ① Podłączyć przekaźnik do adaptera do kotła.



- ② Ponownie włączyć zasilanie.




- ③ **Przekaźnik** zacznie migać na niebiesko.



Uwaga: Jeżeli **przekaźnik** nie miga po ponownym włączeniu zasilania, oznacza to, że nie dochodzi do niego zasilanie. Prosimy sprawdzić sposób podłączenia niebieskiego i brązowego przewodu. Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania przed rozpoczęciem prac.


Testowanie przekaźnika

①




^
Nacisnąć
przycisk
przekaźnika.

②




Przekaźnik zacznie
świecić na niebiesko i
włączy kocioł.

③



^
Ponownie
nacisnąć
przycisk
przekaźnika.

④




Dioda **przekaźnika** zgaśnie
i kocioł zostanie wyłączony.

Uwaga: Jeżeli kocioł nie zostanie włączony po zapaleniu się niebieskiej diody, oznacza to, że **przekaźnik** jest nieprawidłowo podłączony do kotła. W takim przypadku należy sprawdzić sposób podłączenia przewodu szarego i czarnego. W przypadku wątpliwości należy zaznajomić się z instrukcją obsługi kotła [rozdział «termostat pokojowy»].


Termostat

1



Zamontować baterie w
termostacie.

2



Termostat wyświetli ekran startowy
i zacznie wyszukiwać **przełącznik**.




Oczekiwana temperatura

Mierzona temperatura

Jeżeli **termostat** znajdzie **przełącznik**,
na wyświetlaczu pojawi się nastawa i
temperatura otoczenia.

lub



Jeżeli **termostat** nie znajdzie
przełącznika, na wyświetlaczu pojawi się
symbol «!».


W tym przypadku należy przysunąć
przełącznik bliżej **termostatu** i odczekać
do momentu zniknięcia symbolu «!».

Test

①

Wcisnąć górną część **termostatu** do momentu wyświetlenia informacji « MAX ».


Termostat uruchomi kocioł.



②


Wcisnąć dolną część **termostatu** do momentu wyświetlenia informacji « OFF ».

Termostat wyłączy kocioł.




Dopasowanie


- ① Istnieje możliwość dopasowania **termostatu** poprzez użycie jednej z **kolorowych naklejek**.




- ② Należy zdjąć zewnętrzną osłonę **naklejki**.



- ③ Nakleić ją na tylną część **termostatu**.




Lokalizacja




Zamontować **termostat** na **podstawce przenośnej** i postawić go na półce w salonie.

.....
lub
.....



Ustawić **termostat** na **listwie montażowej**.



Ponad 1m od otwartych przestrzeni

Na wysokości 1,5m Z dala od źródeł zimna lub ciepła

Aplikacja

W celu korzystania z termostatu ze smartfona, tabletu lub komputera, odwiedź

<http://thermostat.netatmo.com>



PC / Mac



Smartfony / Tablety

Specyfikacje

ROZMIAR

Termostat: 83x83x22 mm

BUDOWA

Zaprojektowany przez Starck.
Przezroczysta kompaktowa kostka z pleksiglasu.
5 zamiennych kolorów w zestawie.

CZUJNIKI I POMIARY

Temperatura (pomiar):

Zakres od 0°C do 50°C

Dokładność: +/- 0,5° C

Temperatura (nastawa):

Zakres od 7°C do 30°C

Przyrost: 0,5°C Jednostka: °C

WYŚWIETLACZ E-INK

Energooszczędny, dłuższy czas pracy baterii i optymalna czytelność.

DARMOWA APLIKACJA, WSPARCIE TECHNICZNE W OKRESIE

UŻYTKOWANIA

Bez opłaty abonamentowej.
Aplikacja dostępne w App Store i Google Play.
Darmowy dostęp do osobistego pulpitu online.
Dostęp z wielu urządzeń.

SPECYFIKACJE POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

Kompatybilność Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz).
Obsługiwana ochrona: Open/WEP/WPA/ WPA2-personal (TKIP i AES).
Bezprzewodowe połączenie pomiędzy termostatem i przekaźnikiem: radiowe, dużego zasięgu 100m.

ZASILANIE I BATERIE

3 baterie AAA.
Czas pracy baterii: 1 rok.

USTAWIENIA I KOMPATYBILNOŚĆ

Kompatybilny z kotłami gazowymi, paliwowymi i drzewnymi.
Prąd przełączania: maks. 4 A
Napięcie przełączania: maks. 250 VAC
Moc przełączania: maks. 120 W

KOMPATYBILNOŚĆ Z IPHONE I IPAD

iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c / 5s
iPad mini, iPad mini z wyświetlaczem Retina, iPad 2,
iPad (trzecie pokolenie), iPad (czwarte pokolenie), iPad Air
iPod touch (piąte pokolenie)

KOMPATYBILNOŚĆ ZE SMARTFONAMI ANDROID

Wymagany system Android 4.0

Deklaracja zgodności UE

Firma Netatmo niniejszym deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi istotnymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie należy instalować zgodnie ze stosownymi normami.

Należy je stosować wyłącznie z dostarczonym adapterem wtyczki zasilania i adapterem do kotła. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. Przed zamontowaniem baterii należy upewnić się, że styki w urządzeniu oraz na bateriach są czyste (należy je wyczyścić w razie potrzeby). Należy zwrócić uwagę na bieguny (+/-) podczas montażu baterii.

Nie należy wrzucać baterii do ognia, powodować ich zwarcia ani ich demontować. Trzymać baterie z dala od dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy naprawiać urządzenia we własnym zakresie, w tym celu należy skontaktować się z obsługą klienta.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wprowadzone w niniejszym urządzeniu bez zgody strony odpowiedzialnej za jego zgodność mogą spowodować wygaśnięcie uprawnień użytkownika do stosowania urządzenia.

Izolacja termostatu i przełącznika: urządzenia klasy II.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi, lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, chyba że podlegają one nadzorowi lub zostały poinstruowane w zakresie stosowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zapewnić stosowną opiekę dzieciom, aby upewnić się, że nie bawią się one urządzeniem.

Informacja prawna

Określenia „Made for iPod”, „Made for iPhone”, „Made for iPad” oznaczają, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane do łączności z urządzeniami iPod, iPhone i iPad, oraz że producent posiada stosowne certyfikaty potwierdzające spełnienie norm wydajnościowych firmy Apple. Firma Apple nie jest odpowiedzialna za obsługę niniejszego urządzenia ani jego zgodność z normami regulacyjnymi i bezpieczeństwa.

Prosimy pamiętać, że stosowanie urządzenia z iPhone'em może wpłynąć na wydajność połączenia bezprzewodowego.



<http://support.netatmo.com>

